

Метод нанесения базы Metallic Skyline



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности аналогична как для покраски обычной базой типа «металлик», но с условием, что риска от абразива не должна быть крупнее P800.

Учитывая что пигмент краски METALLIC SKYLINE имеет мелкий размер, крупная риска и другие крупные дефекты проявятся на покрытии. Не допускайте использования пористых материалов типа некачественного грунта и шпаклевки, которые могут впитывать краситель на основе которого изготовлена краска, что приведет к обесцвечиванию и неравномерности тона.

Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность

НАНЕСЕНИЕ БАЗЫ METALLIC SKYLINE

Хорошо размешайте краску с учетом что часть пигмента возможно осело на дно тары. Добавьте разбавителя для базовых эмалей или используйте универсальный разбавитель от FXColor в соотношении на 1 литр базы, 0,6 литра разбавителя.

Используйте окрасочный пистолет с дюзой 1,2-1,4 мм. Давление воздуха стандартное. Подача краски средняя. Факел широкий.


Наносите ровными мокрыми слоями с выдержкой между слоев до матовения. Количество слоев до полного укрытия (около 4-5 слоев), но не менее 3-4 слоев для получения правильной цветопередачи.

Старайтесь добиться тонкой толщины наносимого мокрого слоя, дающее выравнивания пигмента параллельно детали, что даст хороший светоотражающий, металлический эффект.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПИГМЕНТА (ровное без искристости покрытие)



НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПИГМЕНТА (присутствует излишняя искристость)



НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

METALLIC SKYLINE краска изготовлена на основе Candy компонентов и **требует защиты от ультрафиолетовых лучей.**

Нанесите 2-3 слоя, лака UVHS или UVMS (с защитой от проникновения ультрафиолета) от FXColor или используйте свой лак с добавлением добавки UVF01 UV Filter в соотношении 1:20.

ВНИМАНИЕ: Покрытие требует равномерности наносимого лака, от этого зависит равномерность тона. Добавление в лак разбавителя так же влияет на увеличение цветопередачи. от краски в лаковый слой.

Высушите покрытие в соответствии с инструкцией к лаку. После полной сушки отполируйте по необходимости.